



WERKING BARBECUE OP PROPAAN-GAS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

- 1) Gebruik altijd de meegeleverde gasdruk-regelaar
- 2) De Barbecue mag alleen Buitenshuis worden gebruikt
- 3) Barbecue uit de buurt houden van vuurgevaarlijke materialen
- 4) De Barbecue is alleen geschikt voor propaangas (G31)

AANSLUITEN VAN DE GASFLES

- 1) Controleer of de gasdruk-regelaar voorzien is van een afdichtring (zwart/rubber)
- 2) Monteer de gasdrukregelaar aan de gasfles d.m.v. een steek-sleutel / tang.
- 3) Controleer de aansluitingen met zeepsop of een speciale lekzoeker op lekkage

ONTSTEKEN VAN HET APPARAAT

- 1) Open de kraan van de gasfles langzaam
- 2) De knop van het gasventiel indrukken en gelijktijdig de ontsteek-knop indrukken totdat de brander ontsteekt
- 3) Na het ontsteken de knop van het gasventiel ongeveer 30 seconden ingedrukt houden zodat het thermo-element ingeschakeld wordt
- 4) Herhaal stap 2 & 3 bij een barbecue met meerdere branders
- 5) De branders worden geregeld d.m.v. de kranen aan de branders zelf, en dus niet met de afsluiter van de gasfles
- 6) Vermijd lange ontstekings-pogingen
- 7) Wanneer het apparaat niet ontsteekt, gelieve contact opnemen met het desbetreffende filiaal

UITSCHAKELEN

- 1) Om de barbecue uit te schakelen, draait u eerst alle kranen van de gasbranders dicht, en daarna de gaskraan van de gasfles
- 2) De barbecue dient weer schoon ingeleverd te worden. Het schoonmaken van de roosters gaat het beste als deze nog warm zijn d.m.v. een staalwolsponsje (Brillo)

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende filiaal.

HUURLAND SCHIEDAM

T: 010-4623145

HUURLAND AMSTERDAM

T: 020-6654006