



WERKING HETELUCHT-KANON OP GAS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

- 1) Gebruik altijd de meegeleverde gasdruk-regelaar
- 2) De ruimte die verwarmd wordt moet altijd voldoende geventileerd worden
- 3) Er dient een veilige afstand van minimaal 2 meter aangehouden te worden
- 4) Plaats de gasfles nooit in de warme luchtstroom van de Heater
- 5) De uitgang of ingang van de lucht nooit verkleinen
- 6) De Heater is alleen geschikt voor propaangas (G31)

AANSLUITEN VAN DE GASFLES

- 1) Controleer of de gasdruk-regelaar voorzien is van een afdichtring (zwart/rubber)
- 2) Monteer de gasdrukregelaar aan de gasfles d.m.v. een steeksleutel / tang.
- 3) Controleer de aansluitingen met zeepsop of een speciale lekzoeker op lekkage

ONTSTEKEN VAN HET APPARAAT

- 1) Steek de stekker van de Heater in een wandcontactdoos die geaard is
- 2) Open de kraan van de gasfles langzaam
- 3) De schakelaar van de ventilator aanzetten
- 4) De knop van het gasventiel indrukken en gelijktijdig de ontsteek-knop indrukken totdat de brander ontsteekt
- 5) Na het ontsteken de knop van het gasventiel ongeveer 30 seconden ingedrukt houden zodat het thermo-element ingeschakeld wordt
- 6) De Brander wordt geregeld d.m.v. de draaiknop op de drukregelaar zelf, en dus niet met de afsluiter van de gasfles
- 7) Vermijd lange ontstekings-pogingen
- 8) Wanneer het apparaat niet ontsteekt, gelieve contact opnemen met het desbetreffende filiaal

UITSCHAKELEN

- 1) Om de Heater uit te schakelen, zet u eerst de ventilator uit, zodat de gastoevoer direct stopt. Daarna de kraan dicht draaien van de gasfles

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende filiaal.

HUURLAND SCHIEDAM

T: 010-4623145

HUURLAND AMSTERDAM

T: 020-6654006