



WERKING POPCORN-MACHINE

Op het bedieningspaneel zitten 2 of 3 knoppen (afhankelijk van type)

Type: I

- **Light & Warmer:** Verlichting & Bodemverwarmingsplaat
- **Kettle Motor:** Roerwerk in de ketel
- **Kettle Heat:** Verhitting van de ketel

Type: II

- **Power:** Verlichting & Bodemverwarmingsplaat
- **Olla:** Verhitting & Roerwerk in de ketel

Bereidingswijze:

- Klaarzetten: Kop met laagje olie / Grote kop $\frac{2}{3}$ maïs / Grote kop $\frac{1}{3}$ suiker.
- Zet de Light & Warmer / Power schakelaar aan.
- Zet de Kettle Heat / Olla schakelaar aan, en laat deze 10 min. opwarmen
- Zet de Kettle Motor schakelaar aan, hiermee gaat het roerwerk in de ketel draaien (deze draait reeds bij Type II met Olla schakelaar)
- Kiep de olie in de ketel. Daarna Kiept u de maïs in de ketel en voegt meteen de popcornsuiker toe.
- Doe het deksel dicht. De maïs begint na ongeveer 1 min. te poffen, na 2 min. komt het deksel vanzelf omhoog en begint de popcorn uit de ketel te vallen. Na 3 min. is de ketel vrijwel uitgepof. U hoort dan ook bijna geen gepof meer.
- Keer de ketel om en verwijder de laatste popcorn met een pollepel en zet de ketel terug in de horizontale stand.
- Herhaal bovenstaand uit totdat u voldoende popcorn heeft.
- Indien u stopt, **ALTIJD** Kettle Heat & Kettle Motor / Olla schakelaar **uitzetten!**
- Het reinigen van het apparaat kan met een doorsnee schoonmaakmiddel, dus niet met schuurmiddel en schuursponsjes!!

!!! Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact halen !!!

Wij wensen u veel plezier met het maken van Popcorn! Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende filiaal

HUURLAND SCHIEDAM

T: 010-4623145

HUURLAND AMSTERDAM

T: 020-6654006