



Handleiding warme dranken ketel 10 & 30 liter

In gebruik nemen

- Zorg ervoor dat kraan dicht is.
- Vul de ketel met drank tot de "MAX" aanduiding aan de binnenzijde van de ketel.
- Plaats de deksel en draai de deze tot deze blokkeert.
- Schakel het apparaat in door de schakelaar in de "1" stand te zetten.
- Stel met de thermostaatknop de gewenste temperatuur in. (Instelbereik tot max 100 °C.) De ingestelde temperatuur is slechts een indicatie, de watertemperatuur kan afwijken van de ingestelde waarde.
- Indien de drank de ingestelde temperatuur heeft bereikt, gaat het controlelampje groen branden.

Na gebruik / Drank aftappen

Schakel de apparatuur uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Zet een opvangbak onder de kraan.

Open de kraan. De drank loopt uit de ketel.

Als de drank uit de ketel is gelopen sluit de kraan dan weer.

Let op: Gaat u melk houdende dranken verwarmen? Verwarm deze dan op max 40 graden. Bij hoge temperatuur koekt de melk aan op het verwarmingselement en schakelt het apparaat in de beveiliging.

Leeg het apparaat, maak de verwarmingsplaat schoon en u kunt het apparaat weer aanzetten.

Storing	Verschijnsel	Oorzaak	Mogelijke oplossing
Apparaat doet het helemaal niet.	Rode schakelaarlamp brandt niet en de controlelamp brandt niet	Geen netspanning	Controleer de elektrische installatie.
Apparaat schakelt vanzelf uit	De rode schakelaarlamp brandt niet	Maximaal beveiliging aangesproken.	Na afkoelen schakelt het apparaat vanzelf weer in
Apparaat bereikt de ingestelde temperatuur niet.	Groene controlelamp gaat niet branden	Thermostaat defect Element defect	Neem contact op met uw leverancier

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende filiaal.

HUURLAND SCHIEDAM

T: 010-4623145

HUURLAND AMSTERDAM

T: 020-6654006